

本製品は業務用として販売しており -般家庭用の表示はしておりません。



ADHESIVES AND JOINT TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION

株式会社 **ヨイルメント** 本社/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL:052-412-5300 FAX:052-412-8900 TILEMENT CORPORATION HEAD OFFICE / 1-58, SYUKUATO-CHO, NAKAMURA-KU, NAGOYA, JAPAN

$F \star \star \star \star$

シーリング用プライマー

シーリング材専用プライマーです。

シーリング材を施工する前に本製品を塗布する ことにより、シーリング材と下地材料との接着 性を確保します。



アクリルシリコン樹脂系

溶剤形

第四類 引火性液体 第一種石油類 非水溶性 危険等級 ||

容量	包装形態	梱包単位
500g	缶	4

途 用

適 用 箇 所	屋内外のシーリング目地
下地材の種類	多孔質材料、金属面、プラスチック面
適用仕上げ材	シリコーン系、変成シリコーン系、 ポリウレタン系

標準使用量

多孔質:200g/m²、非多孔質:100g/m² ※ロスにより状況によって増減する場合があります。

性質

外 観		観	無色 粘稠液	
主	成	分	アクリルシリコン樹脂系	

掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本力タログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。 しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・ 使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお薦めします。

使用方法

- 1.シーリング材充填部位に塗布後、乾燥後~8時間以内にシ ーリング材を施工して下さい。
- 2.開封後、不使用時は密栓し、当日中に使い切るようにして 下さい。
- 3.塗布用の刷毛は使用後、硬化前に洗浄溶剤で洗浄して下 さい。

取り扱い上の注意事項

アークプライマーを使用する前に下記の項目に注意して 下さい。

- ●製品が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工 中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を 行って下さい。
- ▶開封する前に缶を上下によく振ってしてからご使用ください。
- ●指定用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
- ●品種の異なる製品や溶剤と併用・混合しないで下さい。
- ●5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- ●取扱い場所及び作業箇所は換気を多く行って下さい。 (施工中は窓を開け、施工後も日中は10日間前後、常に窓 を開けて下さい)
- ●施工場所及び周辺部への溶剤臭気の拡散に注意して下さ い。又、必要に応じて周辺住民へ事前に連絡して下さい。
- ▶引火性があります。使用時·取扱い場所は火気厳禁とし、 「火気厳禁」及び「立入禁止」の表示を行って下さい。
- ●保管·使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従っ て下さい。
- ▶開封した製品は、できるだけ早く使い切って下さい。(数日 で硬化します)
- ●直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- ●子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ●使用後や休憩前には、手洗い・ウガイを行って下さい。
- ●使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換 気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受 けて下さい。
- ●目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断 を受けて下さい。
- ●誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ●皮膚や衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- ●食品用器具、容器等には使用しないで下さい。
- ●誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食 品と区別して下さい。
- ●使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者 に処分を委託して下さい。
- ●河川·湖沼·下水道などへ流入させないで下さい。
- ●「労働安全衛生法による表示」も合わせてお読み下さい。
- ●ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全 データシート(SDS)又はカタログをご参照下さい。
- ※本製品は業務用として販売しており一般家庭用の表示は しておりません。

■警告及び注意









株式会社 **ヨイルメント** 本社営業本部/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711 大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146

名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516 札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217 仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753 横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136 広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666 福岡営業所 TEL: 092-451-6503

FAX: 092-481-0621

北陸営業所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478

大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090 技術開発 TEL: 0584-89-8111 センター FAX: 0584-87-0010