

壁・天井材施工用接着剤 選定早見表

下地材 仕上げ材	コンクリート モルタル ALCパネル	胴縁木組	軽量鉄骨組	ボード類			
				合板	せっこう ボード	けい酸 カルシウム板	フレキシブル板
化粧合板 繊維板	R-100 (両面塗布) ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100 TT工法	R-100 (両面塗布) ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	PS-100	TT工法 W-2 (釘または仮止め必要) W-4N (釘または仮止め必要) R-100 (両面塗布) ハイスーパーR-100 (両面塗布) PS-100		TT工法 R-100 (両面塗布) ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	
せっこうボード けい酸カルシウム板	TT工法 PS-100	W-2 (釘または仮止め必要) W-4N (釘または仮止め必要)	R-100 (両面塗布) ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	TT工法 W-2 (釘または仮止め必要) W-4N (釘または仮止め必要) R-100 (両面塗布) ハイスーパーR-100 (両面塗布) PS-100 ハイスーパーAC-100		TT工法 R-100 (両面塗布) ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100 ハイスーパー AC-100	
フレキシブル板	TT工法 PS-100	PS-100	PS-100	TT工法 R-100 (両面塗布) ハイスーパーR-100 (両面塗布) PS-100			
ポリスチレン フォーム保温板	MS-850 EM-100 PS-100	MS-850 EM-100 PS-100	PS-100	MS-850 EM-100 PS-100			
硬質ウレタン フォーム保温板	MS-850 PS-100	MS-850 PS-100	PS-100	MS-850 PS-100			
ロックウールボード	PS-100	W-4N (釘または仮止め必要) PS-100	PS-100	W-4N (釘または仮止め必要) PS-100		PS-100	
下地用コーナー材 ジョイナー材 (硬質塩ビ、アルミ) 金属/ソフト巾木	-	-	-	ハイスーパーAC-100		-	
金属 プラスチック ※PP・PEを除く	ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	ハイスーパーR-100 (両面塗布) PS-100		ハイスーパー R-100 (両面塗布) PS-100	

※TT工法…パネルボンドMK-720とボードタックやTテープを併用した接着工法

床施工用接着剤 選定早見表

下地材 仕上げ材	SL材 コンクリート・モルタル	合板	床暖房下地	防塵塗装・防水塗装 仕上面
木材 (フローリング)	フロアーウッドU フロアーウッドMS	ネオストロングU/MS ネオストU-CT フロアーウッドU/MS	ネオストロングU/MS ネオストU-CT フロアーウッドU/MS	-
鋼製束 プラスチック製束	ネオストロングU/MS ネオストU-CT	-	-	-
OAフロア支持脚 フリーアクセス フロア用支持脚 各種金属金具	FU-7	-	-	FU-7
ノンスリップ	MS-300	-	-	-